

Korte handleiding voor het Inbedrijfstellen LIST Sensorkabelsysteem:

Deze stappen dient u te doorlopen bij het inbedrijfstellen van het LIST Sensorkabelsysteem.

Opstarten:

Met commando **KALTSTART** of doormiddel van de twee blauwe knopjes op de print in de SCU tegelijkertijd in te drukken kan het systeem opgestart worden.

Belangrijk is het om, als er meerdere groepen gebruikt worden, deze één voor één op te starten. Hierdoor is het mogelijk om bij eventuele storingen eenvoudig te kunnen achterhalen in welke groep de storing optreedt.

Indien om een password (Berechtigung) gevraagd wordt, dient de toets F9 ingedrukt te worden en vervolgens dient code **800537** ingegeven te worden.

Instellingen:

In de meeste gevallen zullen de standaard instellingen direct goed zijn.

Standaard Tdiff = 2,8°C

Dit is te controleren door in te typen:

***381** voor groep 1

***382** voor groep 2

Veranderen van deze instelling kan door in te typen:

***381=2.2** de instelling van Tdiff van groep 1 is nu 2.2 °c

Alle aangegeven wijzigingen dienen opgeslagen te worden met ***58** (STSYS)

standaard Tmax = 50°C / standaard Tmin = - 40°C

Dit is te controleren door het intypen van:

***371** (voor Tmax) of ***391** (voor Tmin) voor groep 1

***372** (voor Tmax) of ***392** (voor Tmin) voor groep 2

Veranderen van deze instelling kan door in te typen:

***371= 40.0** instelling van Tmax is nu 40°C, etc.

De hoogst gemeten temperatuursverschillen kunnen als volgt uitgelezen worden:

***701=1** (Dlist1=1) voor groep 1

***701=2** (Dlist1=2) voor groep 2


Deze waardes kunnen gebruikt worden indien de Tdiff aangepast moet worden.

- *71 (\$Dlist) = schoonmaken lijst Tdiff
- *24 (Flist) = lijst meldingen van storing en alarm
- *18 (\$Flist) = schoonmaken lijst meldingen van storing en alarm

Programmafuncties:

TONAUS
RÜCKS.
TEST
FLIST1
LISTP1
LISTP1...
LISTA1
LISTA1...
LISTE
KKONFIG
TMST...
TMA...
TME
TMB...

LISTA1 => doorlopend volgen van temperatuurveranderingen
LISTA1..=> idem als bovenstaande, + aantal cyclussen aangegeven
LISTE => einde LISTA



Onder F1 staat de commandolijst.

Indrukken van toets F4(init) geeft het volgende scherm:

Cyclus iedere 10 seconden
 Nieuw referentieprofiel na 1 gelopen cyclus.
 Deze waarden hoeven in principe niet gewijzigd te worden.