



Stratos Relaiskaart.

Omschrijving:

Stratos Ingangs-relaiskaarten zijn ontworpen om extra relaisuitgangen te bieden wanneer Stratos detectors aangesloten worden op andere systemen.

Ingangs relaiskaarten worden in de insteekbank voor APIC kaarten in de detector geplaatst en kunnen derhalve niet in combinatie met APIC kaarten gebruikt worden.

Een Ingangs relaiskaart biedt detectoringangen die geprogrammeerd kunnen worden voor op afstand schakelen van Dag/Nacht schakeling, Reset of ClassiFire Override. Ook kan de kaart gebruikt worden voor voedingsfoutcontrole.

ClassiFire Override is een zeer nuttige functie waarmee de normale gevoeligheid van de detector gereduceerd kan worden met een voorgeprogrammeerd percentage om ongewenste alarmen in een voorspelbare situatie, zoals rooeffecten in theaters of open vuur in monumentale panden, tegen te gaan.

Eigenschappen:

- 4 normally open relaisuitgangen voor ongemonitorde verbinding met andere systemen en 3 relaisingangen voor extra aansturing van de detector.
- Relaiscontacten maximaal 0.4A @24vDC.
- Compatibel met Stratos HSSD-2 en Stratos-Micra detectors.
- Gemeenschappelijk NC contact voor veilige werking.

Toepassingen:

Stratos ingangs relaiskaarten zijn wereldwijd veelvuldig succesvol toegepast voor het uitbreiden van de flexibiliteit van Stratos systemen, variërend van kathedralen tot afvalverwerkingsinstallaties.

Bestelinformatie:

Art. nr.	Omschrijving
A30436	Ingangs relaiskaart